

DDJ-200

機能対応表 rekordbox dj



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
1,DECK	* 機能は左右デッキ共通です。			
	1	JOG DIAL	天面 スクラッチ (Vinylモードオン時) ビッチベンド (Vinylモードオフ時)*1	サーチ
			側面 ビッチベンド	
	2	BEAT SYNC	ビートシンク オン/オフ	ビッチベンド
	3	TEMPO	テンポ調整	テンポレンジ
	4	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	
	5	CUE	キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動
	6	SHIFT	シフト	—

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
2,EFFECT				
	1	TRANSITION FX	—	—
3,MIXER				
	1	EQ (HI, MID, LOW)	イコライザー (高域、中域、低域)	
	2	CFX	SOUND COLOR FXパラメーター (CH1,CH2)	
	3	MASTER CUE	マスター出力モニター オン/オフ	—
	4	CUE	ヘッドホンモニター オン/オフ	—
	5	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
	6	CROSS FADER	クロスフェーダー	クロスフェーダースタート

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
4,PERFORMANCE PADS				
	1	PAD 1-8	mode	
			HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し ホットキュー 削除
			BEAT LOOP	オートビートループ オン/オフ*3
			PAD FX 1	パッドFX1 オン*4
			SAMPLER*2	サンブラスロット再生 サンブラスロット再生停止 サンブラスロットへ楽曲のロード

*1 Vinylモードは本機からオン/オフすることはできません。rekordboxのキーボードショートカットによってオン/オフすることができます。
*2 サンプラーモードでは左デッキ側にスロット1-8、右デッキ側にスロット9-16 がアサインされます。
*3 ビートループモードの各パッドへの拍数のアサインは以下の通りとなります。

1/4拍	1/2拍	1拍	2拍
4拍	8拍	16拍	32拍

*4 パッドFXモード 1の各パッドへのエフェクトのアサインは以下の通りとなります。
[SHIFT]ボタンが押されない場合

エフェクト A	エフェクト B	エフェクト C	エフェクト D
エフェクト E	エフェクト F	エフェクト G	エフェクト H

[SHIFT]ボタンが押された場合

エフェクト I	エフェクト J	エフェクト K	エフェクト L
エフェクト M	エフェクト N	エフェクト O	エフェクト P