

Pioneer Dj

DDJ-RZX

機能対応表 - rekordbox dj -



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
1, DECK				
1	JOG	天端	スクラッチ (Vinyl On)	サーチ
		底端	ビッチベンド (Vinyl Off)	
	JOG FEELING ADJUST		JOG FEELING LIGHT/HEAVY	No function assigned here
	VINYL SPEED ADJUST TOUCH/BRAKE		停止速度調整	No function assigned here
	JOG MODE		Vinyl モード On/Off	No function assigned here
	MASTER TEMPO		マスターテンポ On/Off	テンポレンジ
	Takeover インジケータ		Takeover インジケータ	
	TEMPO RESET		TEMPO RESET on/off	No function assigned here
	TEMPO		テンポ調整	
	AUTO BEAT LOOP		オートビートループ、マニュアルループ On/Off	アクティブループ On/Off
	LOOP 1/2X		ループハーフ	ループムーブ(左方向)
	LOOP 2X		ループダブル	ループムーブ(右方向)
	LOOP IN		ループイン / ループイン調整	RE-TRIGGER
		長押し	4 BEAT Loop	No function assigned here
	LOOP OUT		ループアウト / ループアウト調整	RELOOP/EXIT
	SEQUENCER START		Start	シーケンサー選択
	SEQUENCER OVERDUB		オーバーダブ	Save
	CAPTURE		Capture	Slicer capture
	PLAY/PAUSE		再生 / 一時停止	
	CUE		キュー設定/再生、バックキュー	トラック先頭へジャンプ
	QUANTIZE		Quantize	シーケンスロード
	SYNC		SYNC On/Off	No function assigned here
	MASTER		Master	No function assigned here
	SHIFT		SHIFT	No function assigned here
	SLIP		スリップモード On/Off	No function assigned here
	DECK 1-4		デッキ 1-4 選択 (*1)	
	DIRECTION	手前に倒す 奥に倒す 中央に戻す	逆再生 On スリップ逆再生 On 逆再生 Off	No function assigned here No function assigned here No function assigned here
	GRID SLIDE		ビートグリッド スライド	ビートグリッド 2x
	GRID ADJUST		ビートグリッド アジャスト	ビートグリッド 1/2x
2, EFFECT COMMON				
1	FX1		FX1 アサイン On/Off	
	FX2		FX2 アサイン On/Off	
	FX MODE		ビートFX モード切り換え	
	RELEASE FX		RELEASE FX 効果調整	
	TIME		ビートFX 時間設定	
	TAP		ビートFX用TAPボタン (テンポ手動調整)	ビートFX テンポ自動調整
	BEAT (◀)		ビートFX 拍間隔ダウン	No function assigned here
	BEAT (▶)		ビートFX 拍間隔アップ	No function assigned here
	Multi Mode			
	4 1		エフェクト1レベル調整	
	5 2		エフェクト2レベル調整	
	6 3		エフェクト3レベル調整	
	7 ON		エフェクト1 On/Off	エフェクト1の種類切り換え
	8 ON		エフェクト2 On/Off	エフェクト2の種類切り換え
	9 ON		エフェクト3 On/Off	エフェクト3の種類切り換え
	Single Mode			
	4 1		エフェクト1レベル調整	
	5 2		エフェクト1/ラマター1調整	
	6 3		エフェクト1/ラマター2調整	
	7 ON		エフェクト On/Off	エフェクトの種類切り換え
	8 ON		エフェクト1/ラマター1 On/Off	No function assigned here
	9 ON		エフェクト1/ラマター2 On/Off	No function assigned here
3, BROWSER				
1	ROTARY SELECTOR	戻す	ブラウス(Track/Folder Select)	波形表示 Zoom In/Out
		押す	エリア移動 (縦周リ) (*2)	No function assigned here
	2 BACK		階層移動, エリア移動 (逆周リ)	リスト表示切り換え
	3 TAG TRACK		Tag Listへの登録, 解除	Related Tracks 表示切換
	4 LOAD		デッキ3にロード	BPMでソート
		二回押す	インスタンダブル	No function assigned here
	5 LOAD		デッキ2にロード	トラックタイトルでソート
		二回押す	インスタンダブル	No function assigned here
	6 LOAD		デッキ3にロード	トラックナンバーでソート
		二回押す	インスタンダブル	No function assigned here
	7 LOAD		デッキ4にロード	アーティストでソート
		二回押す	インスタンダブル	No function assigned here
	8 WAKE UP (UTILITY)	長押し	ユーティリティ画面非表示/スタンバイ解除(スタンバイ中)	
			ユーティリティ画面表示	

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
4, MIXER				
1	OFF/ON/TALK OVER		MIC OFF/ON/TALK OVER	
	2 USB (A)		USB-A選択	
	3 USB (B)		USB-B選択	
	4 MASTER LEVEL		Master Out 音量	
	5 MASTER BALANCE		Master Out 左右バランス調整	
	6 BOOTH MONITOR LEVEL		Booth Out 音量	
	7 MASTER LEVEL インジケータ		マスターレベルインジケータ	
	8 MASTER OUT COLOR		SOUND COLOR FX/ラマター調整 (MASTER OUT)	
	9 MASTER CUE		Master CUE (All Headphone CUE valid/invalid)	
	10 OSC SAMPLER (NOISE)		OSC SAMPLER (NOISE) On/Off	
	11 OSC SAMPLER (SINE)		OSC SAMPLER (SINE) On/Off	
	12 OSC SAMPLER (SIREN)		OSC SAMPLER (SIREN) On/Off	
	13 OSC SAMPLER (HORN)		OSC SAMPLER (HORN) On/Off	
	14 OSC SAMPLER VOLUME		OSC SAMPLER VOLUME	
	15 OSC SAMPLER PARAMETER		OSC SAMPLER PARAMETER	
	16 OSC SAMPLER SOURCE		OSC SAMPLER SOURCE select (USB A/INT./USB B)	
	17 EQ CURVE (ISOLATOR/EQ)		ISOLATOR/EQ 切り換え	
	18 CHANNEL FADER CURVE		チャンネルフェーダーカーブ	
	19 CROSS FADER CURVE		クロスフェーダーカーブ	
	20 HEADPHONES LEVEL		HEADPHONES LEVEL	
	21 HEADPHONES MIXING		モニターバランス	
	22 HEADPHONES		モニター音 MONO SPLIT/STEREO切り換え	
			MONO SPLIT / STEREO	
	23 SOUND COLOR FX PARAMETER		SOUND COLOR FX/ラマター調整	
	24 SOUND COLOR FX (SPACE)		SOUND COLOR FX (SPACE) On/Off	
	25 SOUND COLOR FX (DUB ECHO)		SOUND COLOR FX (DUB ECHO) On/Off	
	26 SOUND COLOR FX (CRUSH)		SOUND COLOR FX (CRUSH) On/Off	
	27 SOUND COLOR FX (JET)		SOUND COLOR FX (JET) On/Off	
	28 SOUND COLOR FX (PITCH)		SOUND COLOR FX (PITCH) On/Off	
	29 SOUND COLOR FX (FILTER)		SOUND COLOR FX (FILTER) On/Off	
	30 MIC FX PARAMETER		MIC FX/ラマター調整	
	31 MIC FX (ECHO)		MIC FX (ECHO) On/Off	
	32 MIC FX (REVERB)		MIC FX (REVERB) On/Off	
	33 MIC FX (PITCH)		MIC FX (PITCH) On/Off	
	34 MIC FX (VTUNE)		MIC FX (VTUNE) On/Off	
	35 MIC EQ HI		MIC EQ HI	
	36 MIC EQ MID		MIC EQ MID	
	37 MIC EQ LOW		MIC EQ LOW	
	38 MIC LEVEL (MIC 2)		MIC 2 Level	
	39 MIC LEVEL (MIC 1)		MIC 1 Level	
	40 CD/USB		PC/外部入 選択	
	41 LINE/PHONO/USB		PC/外部入 選択	
	42 CH LEVEL		チャンネルレベルインジケータ	
	43 TRIM		Trim	
	44 ISO/EQ HI		ISO/EQ High	
	45 ISO/EQ MID		ISO/EQ Mid	
	46 ISO/EQ LOW		ISO/EQ Low	
	47 COLOR		SOUND COLOR FX/ラマター調整 (CH1~4)	
	CUE		Headphone CUE On/Off	Tap BPM
	49 CH FADER		チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
			左デッキに設定	
	50 CROSSFADER ASSIGN	A	Through	
		THRU B	右デッキに設定	
	51 CROSSFADER		クロスフェーダー	クロスフェーダースタート
	52 SAMPLER CH USB (A)		USB-A側のSAMPLER CHを選択	
	53 SAMPLER CH USB (B)		USB-B側のSAMPLER CHを選択	
	54 SAMPLER SYNC		SAMPLER Sync On/Off	BPM DOWN
	55 SAMPLER MASTER		SAMPLER Master	BPM UP
	56 SAMPLER QUANTIZE		SAMPLER Quantize	No function assigned here
	57 SAMPLER TRIM		SAMPLER Trim	No function assigned here
	58 SAMPLER COLOR		SOUND COLOR FX/ラマター調整 (SAMPLER)	
	59 SAMPLER CUE		Headphone CUE On/Off (SAMPLER)	Tap BPM
	60 SAMPLER VOLUME		サンプラー音量	

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
5, DISPLAY				
1	VIEW (PAD INFO/DECK VIDEO)		画面切り換え(PAD情報/デッキ映像)	
	2 TRACK INFO		トラック情報表示	メモリーキュー情報表示
		長押し	メモリーキュー情報表示	
	3 TIME MODE		再生時間表示モード切り換え	Auto Cue On/Off
		長押し	Auto Cue On/Off	
	4 COMBO FX		COMBO FX 画面表示	COMBO FX エフェクト選択画面表示
		二回押す	COMBO FX エフェクト選択画面表示	
	5 SAMPLER REPEAT		SAMPLER REPEAT 画面表示	SAMPLER REPEAT エフェクト選択画面表示
		二回押す	SAMPLER REPEAT エフェクト選択画面表示	
	6 VIEW (WAVEFORM/ MASTER VIDEO)		画面切り換え(詳細波形/マスター映像)	デュアルディスプレイ
		長押し	全て(中央・左・右)のディスプレイに映像表示	
7 2 DECK/4 DECK		デュアルディスプレイ		
	長押し	波形表示切り換え(2デッキ/4デッキ)	波形表示切り換え(USB A/USB B)	
8 SINGLE		波形表示切り換え(縦方向/横方向)	No function assigned here	
		SOUND COLOR FX SINGLEモード 設定画面表示	No function assigned here	
9 MULTI		SOUND COLOR FX MULTIモード 設定画面表示	No function assigned here	
10 TOUCH DISPLAY		タッチディスプレイ		
6, PERFORMANCE PADS				
9 HOT CUE		Hot Cueモード	Beat Jumpモード	
	二回押す	Active Sensorモード	No function assigned here	
10 PAD FX1		PAD FX1モード	PAD FX2モード	
11 SLICER		Slicerモード	Slicer Loopモード	
12 SAMPLER		Samplerモード	Velocity Samplerモード	
	二回押す	Sequence Callモード	No function assigned here	
1-8 PERFORMANCE PAD 1-8		mode		
	Hot Cue	ホットキュー 設定/再生	ホットキュー 削除	
	Beat Jump	Beat Jump		
	Active Sensor	エフェクト選択(1-4), 範囲設定(5-7), On/Off(8)		
	PAD FX1	PAD FX1のエフェクト-ON (Momentary)		
	PAD FX2	PAD FX2のエフェクト-ON (Momentary)		
	Slicer	スライサー	スライズシフト (Only PAD 5,6)	
	Slicer Loop	スライサー ループ	スライズシフト (Only PAD 5,6)	
	Sampler	サンプラーの再生	サンプラーの停止	
	Velocity	サンプラーの再生	サンプラーの停止	
	Sequence Call	シーケンスの再生	シーケンスの停止	
	13 PARAMETER (◀)		mode	
		Hot Cue	メモリーキュー 呼び出し (◀)	No function assigned here
		Beat Jump	ジャンプレンジ変更 (1/2x)	ジャンプレンジ変更 (1/16x)
		Active Sensor	設定範囲の先頭にジャンプ (◀)	拍変更 (down) (*3)
		PAD FX1	Beat調整 (down)	No function assigned here
		PAD FX2	Beat調整 (down)	No function assigned here
Slicer		Roll変更 (down)	Length 変更 (down)	
Slicer Loop		Roll変更 (down)	Length 変更 (down)	
Sampler		パンク変更 (down)	No function assigned here	
Velocity		シーケンスMUTEモード オン/オフ	No function assigned here	
Sequence Call		シーケンスMUTEモード オン/オフ	No function assigned here	
		No function assigned here	No function assigned here	
14 PARAMETER (▶)			mode	
		Hot Cue	メモリーキュー 呼び出し (▶)	No function assigned here
		Beat Jump	ジャンプレンジ変更 (2x)	ジャンプレンジ変更 (16x)
		Active Sensor	設定範囲の先頭にジャンプ (▶)	拍変更 (up) (*3)
		PAD FX1	Beat調整 (up)	No function assigned here
	PAD FX2	Beat調整 (up)	No function assigned here	
	Slicer	Roll変更 (up)	Length 変更 (up)	
	Slicer Loop	Roll変更 (up)	Length 変更 (up)	
	Sampler	パンク変更 (up)	No function assigned here	
	Velocity	シーケンスERASEモード オン/オフ	No function assigned here	
	Sequence Call	シーケンスERASEモード オン/オフ	No function assigned here	
		No function assigned here	No function assigned here	

*1:以下の操作でDual Deckモードの使用が可能です。
[DECK1]ボタンを押しながら[DECK3]ボタンを押す。
または[DECK3]ボタンを押しながら[DECK1]ボタンを押す。
[DECK1]ボタンまたは[DECK3]ボタンを押すことによりDual Deckモードを解除できます。
*2:rekordboxの環境設定でロード方法をロータリーセクターに設定している場合はTrackロードの機能となります。
*3:TRANS、V.BRAKE選択時のみ有効です。