

DDJ-SB2

Hardware Diagram for rekordbox dj



GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
TRANSPORT			
1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	
2	CUE	キュー設定/再生 , バックキュー	トラック先頭へジャンプ
3	SYNC	Sync On/Off	Master
4	JOG	スクリッチ (Vinyl On) ピッチペンド (Vinyl Off)	サーチ
	侧面	ピッチペンド	
5	TEMPO	テンポ調整	
6	VINYL	Vinyl モード On/Off	スリップモード On/Off
7	KEY LOCK	マスター・テンポ On/Off	テンポレンジ切り替え
8	SHIFT	Shift	-
9	DECK	デッキ切り替え	-
BROWSE			
19	LOAD	ロード	BPMソート(CH1)、ARTISTソート(CH2)
20	BROWSE	回す	ブラウズ(Track/Folder Select)
		押す	フォルダーを開く/エリア移動
MIXER			
21	TRIM	ゲイン調整	
22	HI	EQ (High)	
23	MID	EQ (Mid)	
24	LOW	EQ (Low)	
25	FILTER	チャンネルフィルター	
26	CUE	ヘッドホンモニター On/Off	
27	MASTER LEVEL	Master Out 音量	
28	MIX	ヘッドホンモニターミキシング	
29	VOL	モニター音量	
30	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
31	CROSSFADER	クロスフェーダー	
32	FILTER FADE *1	フィルター・フェイド On/Off	-
33	CHANNEL LEVELMETER	チャンネルレベルメーター	
EFFECT			
34	1	FX1 On/Off	FX1 選択
35	2	FX2 On/Off	FX2 選択
36	3	FX3 On/Off	FX3 選択
37	LEVEL	FX レベル調整	FX1/2 beat 選択

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
PERFORMANCE Pads			
10	HOT CUE	HOT CUE モード On/Off	Hot Cue 5-8 モード On/Off
11	AUTO LOOP	AUTO LOOP モード On/Off	PAD FX1 モード On/Off
12	MANUAL LOOP	MANUAL LOOP モード On/Off	PAD FX2 モード On/Off
13	SAMPLER	SAMPLER モード On/Off	SAMPLER BANK モード On/Off
14	PAD TRANS	-	-
HOT CUE モードのとき			
15	Pad1	ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
16	Pad2	ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
17	Pad3	ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
18	Pad4	ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
AUTO LOOP モードのとき			
15	Pad1	オートループ 1拍	オートループ 1/16拍
16	Pad2	オートループ 2拍	オートループ 1/8拍
17	Pad3	オートループ 4拍	オートループ 1/4拍
18	Pad4	オートループ 8拍	オートループ 1/2拍
MANUAL LOOP モードのとき			
15	Pad1	ループイン/ループイン調整	ループムーブ (左方向)
16	Pad2	ループアウト/ループアウト調整	ループムーブ (右方向)
17	Pad3	リルーフィグジット	リリカ
18	Pad4	ループハーフ	ループダブル
SAMPLER モードのとき			
15	Pad1	サンプラー Slot1 再生	サンプラー Slot1 再生停止
16	Pad2	サンプラー Slot2 再生	サンプラー Slot2 再生停止
17	Pad3	サンプラー Slot3 再生	サンプラー Slot3 再生停止
18	Pad4	サンプラー Slot4 再生	サンプラー Slot4 再生停止
HOT CUE 5-8 モードのとき			
15	Pad1	ホットキュー 5 設定/再生	ホットキュー 5 削除
16	Pad2	ホットキュー 6 設定/再生	ホットキュー 6 削除
17	Pad3	ホットキュー 7 設定/再生	ホットキュー 7 削除
18	Pad4	ホットキュー 8 設定/再生	ホットキュー 8 削除
PAD FX1 モードのとき			
15	Pad1	PAD FX1 slot 1	PAD FX1 slot 5
16	Pad2	PAD FX1 slot 2	PAD FX1 slot 6
17	Pad3	PAD FX1 slot 3	PAD FX1 slot 7
18	Pad4	PAD FX1 slot 4	PAD FX1 slot 8
PAD FX2 モードのとき			
15	Pad1	PAD FX2 slot 1	PAD FX2 slot 5
16	Pad2	PAD FX2 slot 2	PAD FX2 slot 6
17	Pad3	PAD FX2 slot 3	PAD FX2 slot 7
18	Pad4	PAD FX2 slot 4	PAD FX2 slot 8
SAMPLER BANK モードのとき			
15	Pad1	サンプラーバンク 1選択	-
16	Pad2	サンプラーバンク 2選択	-
17	Pad3	サンプラーバンク 3選択	-
18	Pad4	サンプラーバンク 4選択	-

*1 FILTER FADE機能がONのときは、一部機能に制限があります。
・クロスフェーダーの位置とは反対側のデッキの音声をモニターすることができます。
・FILTERノブでFILTERの操作ができません。

[注]本対応表に掲載されている操作以外についてはコンピュータ側で操作を行ってください。