

DDJ-SP1

Hardware Diagram for rekordbox dj



グループ	No.	名称		機能	+SHIFT
1, DECK					
	1	DECK 1or3		デッキ 1or3 選択	FX Panelを開く
	2	DECK 2or4		デッキ 2or4 選択	FX Panelを開く
	3	SYNC		Sync On/Off	Master
	4	SLIP		SLIP モード On/Off	
	5	CENSOR (REVERSE)		SLIP REVERSE	REVERSE
	6	AUTO LOOP	回す	ルーパーフ or ダブル (左 or 右方向)	ループムーブ (左 or 右方向)
			押す	オートループ, マニュアルループ On/Off	-
7	SHIFT		Shift		
2, EFFECT					
	1	1		FX1/2-1 レベル調整	
	2	2		FX1/2-2 レベル調整	
	3	3		FX1/2-3 レベル調整	
	4	BEATS	回す	FX1/2 beat 選択	リリースFXの選択
			押す	リリースFX On (押下中のみ動作)	
	5	ON		FX1/2-1 On/Off	FX1/2-1 エフェクト選択
	6	ON		FX1/2-2 On/Off	FX1/2-2 エフェクト選択
	7	ON		FX1/2-3 On/Off	FX1/2-3 エフェクト選択
	8	TAP		FX1/2 エフェクト Tap / FX1/2 エフェクト Auto Beat (長押し)	FX1/2 Single/Multi モード切替
	9	FX1 ASSIGN		FX1をDeck1にアサイン	FX1をDeck3にアサイン
	10	FX2 ASSIGN		FX2をDeck1にアサイン	FX2をDeck3にアサイン
	11	FX1 ASSIGN		FX1をDeck2にアサイン	FX1をDeck4にアサイン
12	FX2 ASSIGN		FX2をDeck2にアサイン	FX2をDeck4にアサイン	
3, BROWSER					
	1	ROTARY SELECTOR	回す	スクロール	拡大波形 Zoom In/Out
			押す	パネル移動 (反時計回り)	
	2	BACK/UTILITY	押す	パネル移動 (時計回り)	タグリスト/プレイリストパレットのバンク切替
			長押し	ULITITYモードに入る	-
	3	LOAD PREPARE		Tag track	Related track
	4	LOAD	Deck1/3	デッキヘトラックをロード /	
Deck2/4			(ダブル・クリック) INSTANT DOUBLE		

4, PERFORMANCE PADS				
	9	HOT CUE	Hot Cue モード On/Off	Beat Jumpモード On/Off
	10	ROLL	Pad FX 1 モード On/Off	Pad FX 2 モード On/Off
	11	SLICER	Slicer モード On/Off	Slicer Loopモード On/Off
	12	SAMPLER	Sampler モード On/Off	Verocity Samplerモード On/Off
	1	PERFORMANCE PAD 1	mode	
			Hot Cue	HOT CUE 1 HOT CUE 1 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 1 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 1 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 1 再生 SAMPLER Slot 1 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV1)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 1 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 1 再生 / SAMPLER Slot 1 Level (PAD Velocity 使用時) SAMPLER Slot 1 停止
	2	PERFORMANCE PAD 2	mode	
			Hot Cue	HOT CUE 2 HOT CUE 2 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 2 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 2 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 2 再生 SAMPLER Slot 2 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD1)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 2 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 2 再生 / SAMPLER Slot 2 Level (PAD Velocity 使用時) SAMPLER Slot 2 停止
	3	PERFORMANCE PAD 3	mode	
			Hot Cue	HOT CUE 3 HOT CUE 3 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 3 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 3 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 3 再生 SAMPLER Slot 3 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV2)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 3 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 3 再生 / SAMPLER Slot 3 Level (PAD Velocity 使用時) SAMPLER Slot 3 停止
	4	PERFORMANCE PAD 4	mode	
			Hot Cue	HOT CUE 4 HOT CUE 4 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 4 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 4 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 4 再生 SAMPLER Slot 4 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD2)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 4 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 4 再生 / SAMPLER Slot 4 Level (PAD Velocity 使用時) SAMPLER Slot 4 停止
	5	PERFORMANCE PAD 5	mode	
			Hot Cue	HOT CUE 5 HOT CUE 5 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 5 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 5 再生 SLICE Shift
			Sampler	SAMPLER Slot 5 再生 SAMPLER Slot 5 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV3)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 5 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP SLICE Shift
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 5 再生 / SAMPLER Slot 5 Level (PAD Velocity 使用時) SAMPLER Slot 5 停止
	6	PERFORMANCE PAD 6	mode	
			Hot Cue	HOT CUE 6 HOT CUE 6 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 6 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 6 再生 SLICE Shift
			Sampler	SAMPLER Slot 6 再生 SAMPLER Slot 6 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD3)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 6 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP SLICE Shift
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 6 再生 / SAMPLER Slot 6 Level (PAD Velocity 使用時) SAMPLER Slot 6 停止
	7	PERFORMANCE PAD 7	mode	
			Hot Cue	HOT CUE 7 HOT CUE 7 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 7 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 7 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 7 再生 SAMPLER Slot 7 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV4)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 7 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 7 再生 / SAMPLER Slot 7 Level (PAD Velocity 使用時) SAMPLER Slot 7 停止

	8	PERFORMANCE PAD 8	mode		
			Hot Cue	HOT CUE 8	HOT CUE 8 削除
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 8 (押下中のみ動作)	
			Slicer	SLICER 8 再生	
			Sampler	SAMPLER Slot 8 再生	SAMPLER Slot 8 停止
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD4)	
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 8 (押下中のみ動作)	
			Slicer Loop	SLICER LOOP	
	13	PARAMETER (◀)	mode		
			Hot Cue	メモリ・キュー呼び出し (◀)	
			Pad FX 1	Beat調整 (ダウン)	
			Slicer	Roll変更 (ダウン)	Length変更 (ダウン)
			Sampler	バンク変更 (ダウン) シーケンスMUTEモード オン/オフ	
			Beat Jump	ジャンプレンジ変更 (1/2x)	ジャンプレンジ変更 (1/16x)
			Pad Fx 2	Beat調整 (ダウン)	
			Slicer Loop	Roll変更 (ダウン)	Length変更 (ダウン)
	14	PARAMETER (▶)	mode		
			Hot Cue	メモリ・キュー呼び出し (▶)	
			Pad FX 1	Beat調整 (アップ)	
			Slicer	Roll変更 (アップ)	Length変更 (アップ)
			Sampler	バンク変更 (アップ) シーケンスERASEモード オン/オフ	
			Beat Jump	ジャンプレンジ変更 (2x)	ジャンプレンジ変更 (16x)
			Pad Fx 2	Beat調整 (アップ)	
			Slicer Loop	Roll変更 (アップ)	Length変更 (アップ)
	15	SAMPLER VOLUME	Velocity Sampler	バンク変更 (アップ) シーケンスERASEモード オン/オフ	
			サンプラー 音量		-