

DDJ-SR

機能対応表 rekordbox DJ



グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
1, DECK				
1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止		
2	CUE	キューディスプレイ / 再生、バックキューリスト	トラック先頭ヘジャンプ	
3	JOG	天面	スクローチ (Vinyl On)	サーチ
			ピッチペンド (Vinyl Off)	
			タッチ	
4	TEMPO	回す	ピッチペンド	テンポ調整
5	KEYLOCK	長押し	マスター・テンポ On/Off	テンポレンジ切り替え
6	DECK 1	デッキ1 選択	ジョグタッチの感度調整	
7	DECK 2	デッキ2 選択	ジョグタッチの感度調整	
8	DECK 3	デッキ3 選択	ジョグタッチの感度調整	
9	DECK 4	デッキ4 選択	ジョグタッチの感度調整	
10	SYNC	Sync On/Off	Master	
11	AUTO LOOP	オートループ、マニュアルループ On/Off	ループアクティブ On/Off	
12	LOOP 1/2X	ループサイズ選択 (1/2X)	ループイン/ループイン 調整	
13	LOOP 2X	ループサイズ選択 (2X)	ループアウト/ループアウト調整	
14	VINYL	Vinyl モード On/Off		
15	SLIP	SLIP モード On/Off		
16	PAD PLUS MODE TAP	*1		
17	PAD PLUS MODE ON	*1		
18	BEAT	PAD PLUS MODE : off	オートループの拍数	
	INDICATOR	PAD PLUS MODE : on		
19	SHIFT	Shift		
2, EFFECT				
1	1	FX1/2-1 レベル調整		
2	2	FX1/2-2 レベル調整		
3	3	FX1/2-3 レベル調整		
4	FX BEATS	FX1/2 beat 選択		
5	ON	FX1/2-1 On/Off	FX1/2-1 エフェクト選択	
6	ON	FX1/2-2 On/Off	FX1/2-2 エフェクト選択	
7	ON	FX1/2-3 On/Off	FX1/2-3 エフェクト選択	
8	TAP	FX1/2 エフェクト Tap / FX1/2 エフェクト Auto Beat(長押)	FX1/2 Single/Multi モード切替	
9	FX1 ASSIGN	デッキ1のFX1 On/Off	デッキ3のFX1 On/Off	
10		デッキ2のFX1 On/Off	デッキ4のFX1 On/Off	
11	FX2 ASSIGN	デッキ1のFX2 On/Off	デッキ3のFX2 On/Off	
12		デッキ2のFX2 On/Off	デッキ4のFX2 On/Off	
13	FILTER	チャンネルフィルター		
3, MIXER				
1	CROSSFADER	クロスフェーダー		
2	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート (play): ゼロ → ゼロ以外	
3	TRIM	ゲイン調整	チャンネルフェーダースタート (CUE): ゼロ以外 → ゼロ	
4	EQ (HI)	EQ (High)		
5	EQ (MID)	EQ (Mid)		
6	EQ (LOW)	EQ (Low)		
7	HEADPHONES CUE	ヘッドホンモニター On/Off	Tap BPM	
8	MASTER LEVEL	マスター・アウト音量		
9	HEADPHONES MIX	ヘッドホンモニターミキシング		
10	SAMPLER VOLUME	サンプラー音量		
11	LEVEL INDICATOR SW	マスター/チャンネルレベルインジケーター切り替え		
12	Level Indicator	マスター/チャンネルレベルインジケーター		
13	CROSS F.REV. Indicator	クロスフェーダーリバースインジケーター		
4, FRONT PANEL				
1	CROSS FADER CURVE	クロスフェーターカーブ		
2	CROSS FADER REVERSE	クロスフェーダーリバース		
3	HEADPHONES LEVEL	モニター音量		
4	MIC LEVEL	マイク音量		

グループ	No.	名称	機能	+SHIFT
5, BROWSER				
1	ROTARY	回す	カーソル移動	拡大波形 Zoom In/Out
		押す	トラックリストへ移動	
	BACK		ツリービューへ移動	ブラウズ領域のフォーカス移動
	LOAD PREPARE		Tag track	Related track
	LOAD	左側	テック1/3アロード / (ダブルクリック) INSTANT DOUBLE	BPMによるソート
2	LOAD	右側	テック2/4アロード / (ダブルクリック) INSTANT DOUBLE	アーティスト名によるソート
6, PERFORMANCE PADS				
9	HOT CUE		Hot Cue モード On/Off	Beat Jump モード On/Off
10	ROLL		Pad FX 1 モード On/Off	Pad FX 2 モード On/Off
11	SLICER		Slicer モード On/Off	Slicer Loop モード On/Off
12	SAMPLER	長押し	Sampler モード On/Off	Verocity Sampler モード On/Off
13	PARAMETER (◀)	mode		
		Hot Cue	メモリ・キュー呼び出し (◀)	
		Pad FX 1	Beat調整 (ダウン)	
		Slicer	Roll変更 (ダウン)	Length変更 (ダウン)
		Sampler	パンク変更 (ダウン)	
		Beat Jump	シーケンスMUTEモード On/Off	ジャンプレンジ変更 (1/16X)
		Pad FX 2	Beat調整 (ダウン)	
14	PARAMETER (▶)	Slicer Loop	Roll変更 (ダウン)	Length変更 (ダウン)
		Verocity Sampler	パンク変更 (ダウン)	シーケンスMUTEモード On/Off
		mode		
		Hot Cue	メモリ・キュー呼び出し (▶)	
		Pad FX 1	Beat調整 (アップ)	
		Slicer	Roll変更 (アップ)	Length変更 (アップ)
		Sampler	パンク変更 (アップ)	
1	PERFORMANCE PAD n n=1,3,5,7	Beat Jump	シーケンスERASEモード On/Off	
		Pad FX 2	Beat調整 (アップ)	ジャンプレンジ変更 (16X)
		Slicer Loop	Roll変更 (アップ)	Length変更 (アップ)
		Verocity Sampler	パンク変更 (アップ)	シーケンスERASEモード On/Off
		mode		
		Hot Cue	HOT CUE n	HOT CUE n 削除
		Pad FX 1	PAD FX 1 slot n (押下中のみ動作)	
3	PERFORMANCE PAD n n=1,3,5,7	Slicer	SLICER n 再生	Slice Shift (Pad 5のみ)
		Sampler	SAMPLER slot n 再生	SAMPLER slot n 停止
		Beat Jump	BEAT JUMP (REV 1,2,3,4)	
		Pad FX 2	PAD FX 2 slot n (押下中のみ動作)	
		Slicer Loop	SLICER LOOP	Slice Shift (Pad 5のみ)
		Verocity Sampler	SAMPLER slot n 再生 / SAMPLER slot n level (PAD Verocity 使用)	SAMPLER slot n 停止
		mode		
2	PERFORMANCE PAD n n=2,4,6,8	Hot Cue	HOT CUE n	HOT CUE n 削除
		Pad FX 1	PAD FX 1 slot n (押下中のみ動作)	
		Slicer	SLICER n 再生	Slice Shift (Pad 6のみ)
		Sampler	SAMPLER slot n 再生	SAMPLER slot n 停止
		Beat Jump	BEAT JUMP (FWD 1,2,3,4)	
		Pad FX 2	PAD FX 2 slot n (押下中のみ動作)	
		Slicer Loop	SLICER LOOP	Slice Shift (Pad 6のみ)
4	PERFORMANCE PAD n n=2,4,6,8	Verocity Sampler	SAMPLER slot n 再生 / SAMPLER slot n level (PAD Verocity 使用)	SAMPLER slot n 停止
		mode		

*1 : PAD PLUSの機能は正しく動作しません。

© 2015 Pioneer DJ Corporation All rights reserved.