

Pioneer Dj

DDJ-SX

機能対応表 rekordbox dj



グループ	No.	名前	機能	+SHIFT
1, DECK				
	1 JOG	天面 側面	回す 回す	スクロール (Vinyl On) ピッヂペンド (Vinyl Off) タッチ ピッヂペンド
	2 TEMPO			テンポ調整
	3 KEYLOCK	長押し		マスター・ディスク On/Off テンボレンジ切り替え
	4 DECK 1-4		デッキ 1-4 選択	
	5 SYNC			Sync On/Off Master
	6 LOOP IN		ループイン/ループイン調整	RE-TRIGGER
	7 LOOP OUT		ループアウト/ループアウト調整	Reloop / Exit
	8 VINYL			Vinyl モード On/Off
	9 CENSOR (REVERSE)		SLIP-REVERSE	REVERSE
	10 SLIP		SLIP E-F On/Off	
	11 SHIFT		Shift	
	12 PANEL SELECT		FX Panel 開閉	Sampler Panel 開閉
	13 Takeover インジケーター			
	14 PLAY/PAUSE		再生/一時停止	
	15 CUE		キューリセット(再生, バックキューリセット)	トラック先頭へジャンプ
	16 AUTO LOOP		オートループ, マニコルループ On/Off	ループクリップ On/Off
	17 LOOP 1/2X		ループ1/2X	ループループ (左方向)
	18 LOOP 2X		ループダブル	ループループ (右方向)
	19 NEEDLE SEARCH		ニードルサーチ	
	20 DUAL DECK	左 右	Dual Deck モード On/Off (デッキ1 および デッキ3)	
	21			
	22 GRID ADJUST		ビートグリッド調整	ビートグリッド 1/2x
	23 GRID SLIDE		ビートグリッド移動	ビートグリッド 2x
2, EFFECT				
	1		FX1/2-1 レベル調整	
	2		FX1/2-2 レベル調整	
	3		FX1/2-3 レベル調整	
	4 BEATS	回す 押す	FX1/2 beat 選択 リースFXの選択	
	5 ON		FX1/2-1 On/Off	FX1/2-1 エコクト選択
	6 ON		FX1/2-2 On/Off	FX1/2-2 エコクト選択
	7 ON		FX1/2-3 On/Off	FX1/2-3 エコクト選択
	8 TAP		FX1/2 エコクト Tap / FX1/2 エコクト Auto Beat (長押し)	FX1/2 Single/Multi モード切替
	9 FX1 ASSIGN		FX1 On/Off	
	10 FX2 ASSIGN		FX2 On/Off	
3, MIXER				
	1 CROSSFADER		クロスフェーダー	
	2 CH FADER		チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート (PLAY): ゼロ→ゼロ以外 チャンネルフェーダースタート (CUE): ゼロ以外→ゼロ
	3 TRIM		グイン調整	
	4 HI		EQ (High)	
	5 MID		EQ (Mid)	
	6 LOW		EQ (Low)	
	7 FILTER		チャーチルフィルター	
	8 CUE	MIC以外 MIC	マイク/モニターモード On/Off マイク/モニターモード On/Off	Tap BPM
	9 MASTER LEVEL		マスター・ディスク音量	
	10 MASTER CUE		マスター・クリアモニターモード On/Off	サンプラー・モニターモード On/Off
	11 CROSSFADE ASSIGN	A THR/U	デッキAに設定	
	12 MASTER LEVEL インジケーター		マスター・レベルインジケーター	
	13 CH LEVEL インジケーター		チャーチルレベルインジケーター	
	14 HEADPHONES MIX		ヘッドホンモニターミキシング	
	15 SAMPLER VOLUME		サンプラー音量	
	16 BOOTH MONITOR LEVEL		ブースモニタ音量	

グループ	No.	名前	機能	+SHIFT
4, FRONT PANEL	1 CROSS F. CURVE		クロスフェーダーカーブ	
	2 INPUT SELECT		PC/外部入力 選択	
	3 HEADPHONES LEVEL		モニタ音量	
5, BROWSER	1 ROTARY SELECTOR	回す	カーボル移動	拡大波形 Zoom In/Out
	2 BACK	押す	トライアングルへ移動	
	3 LOAD PREPARE		リリピートへ移動	ブラウズ領域のフォーカス移動
	4 LOAD	Deck1 Deck2 Deck3 Deck4	タグ track	Related track
6, PERFORMANCE PADS	9 HOT CUE		カーボル移動	拡大波形 Zoom In/Out
	10 ROLL		トラックリストへ移動	
	11 SLICER		タグ track	Related track
	12 SAMPLER	長押し	デキキル・ラップクロッド / (ダブル・クリック) INSTANT DOUBLE	BPMによるソート 曲名によるソート トラック選択によるソート アーティスト名によるソート
			Sampler E-F On/Off	
			Velocity Sampler E-F On/Off	
			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 1
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 1 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 1 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 1 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV1)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 1 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 1 再生 / SAMPLER Slot 1 Level (PAD Velocity 使用時)
				SAMPLER Slot 1 停止
1, PERFORMANCE PAD 1			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 1
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 1 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 1 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 1 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV1)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 1 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 1 再生 / SAMPLER Slot 1 Level (PAD Velocity 使用時)
2, PERFORMANCE PAD 2			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 2
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 2 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 2 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 2 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD1)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 2 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 2 再生 / SAMPLER Slot 2 Level (PAD Velocity 使用時)
3, PERFORMANCE PAD 3			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 3
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 3 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 3 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 3 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV2)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 3 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 3 再生 / SAMPLER Slot 3 Level (PAD Velocity 使用時)
4, PERFORMANCE PAD 4			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 4
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 4 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 4 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 4 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD2)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 4 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 4 再生 / SAMPLER Slot 4 Level (PAD Velocity 使用時)

*1: 初期状態では一時停止中に任意の再生位置にジャンプできます。
rekordboxの環境設定によっていつでも任意の再生位置にジャンプできるようになります。

グループ	No.	名前	機能	+SHIFT
6, PERFORMANCE PADS			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 5
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 5 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 5 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 5 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV3)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 5 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 5 再生 / SAMPLER Slot 5 Level (PAD Velocity 使用時)
5, PERFORMANCE PAD 5			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 6
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 6 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 6 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 6 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD3)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 6 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 6 再生 / SAMPLER Slot 6 Level (PAD Velocity 使用時)
6, PERFORMANCE PAD 6			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 7
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 7 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 7 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 7 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (REV4)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 7 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 7 再生 / SAMPLER Slot 7 Level (PAD Velocity 使用時)
7, PERFORMANCE PAD 7			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 8
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 8 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 8 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 8 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD4)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 8 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 8 再生 / SAMPLER Slot 8 Level (PAD Velocity 使用時)
8, PERFORMANCE PAD 8			mode	
			Hot Cue	HOT CUE 9
			Pad FX 1	PAD FX 1 Slot 9 (押下中のみ動作)
			Slicer	SLICER 9 再生
			Sampler	SAMPLER Slot 9 再生
			Beat Jump	BEAT JUMP (FWD4)
			Pad Fx 2	PAD FX 2 Slot 9 (押下中のみ動作)
			Slicer Loop	SLICER LOOP
			Velocity Sampler	SAMPLER Slot 9 再生 / SAMPLER Slot 9 Level (PAD Velocity 使用時)
13, PARAMETER (◀)			mode	
			Hot Cue	メモリキュー呼び出し (◀)
			Pad FX 1	Beat調整 (ダブル)
			Slicer	Roll変更 (ダブル)
			Sampler	パンクレーン変更 (ダブル)
			Beat Jump	シンブランジ変更 (1/2x)
			Pad Fx 2	Beat調整 (ダブル)
			Slicer Loop	Roll変更 (ダブル)
			Velocity Sampler	パンクレーン変更 (ダブル)
14, PARAMETER (▶)			mode	
			Hot Cue	メモリキュー呼び出し (▶)
			Pad FX 1	Beat調整 (ダブル)
			Slicer	Roll変更 (ダブル)
			Sampler	パンクレーン変更 (ダブル)
			Beat Jump	シンブランジ変更 (2x)
			Pad Fx 2	Beat調整 (ダブル)
			Slicer Loop	Roll変更 (ダブル)
			Velocity Sampler	パンクレーン変更 (ダブル)