


# Guida a USB Export



# Che cos'è la libreria del dispositivo?

## Device Library

Quando si esportano i brani da rekordbox, nel dispositivo di memoria USB viene creato un database per contenere le playlist, le informazioni cue e altro. Questo database si chiama **Device Library**.



Device Library



rekordbox for  
Mac/Windows



2009 – 2022

## OneLibrary\*

Per ospitare le nuove funzioni nei futuri prodotti, AlphaTheta ha creato il nuovo database di esportazione che sostituisce la tradizionale libreria del dispositivo. Questo nuovo database si chiama **OneLibrary**.



OneLibrary



rekordbox for  
Mac/Windows




Since 2023

\*Precedentemente: Device Library Plus

## Conversion from the traditional Device Library to OneLibrary

È semplice convertire la propria **Device Library** attuale al formato **OneLibrary**. Installare la versione più recente di rekordbox for Mac/Windows e collegare il proprio dispositivo di memoria USB. Per completare la conversione, seguire le istruzioni visualizzate nella finestra. Una volta convertito, si può continuare a usare il dispositivo di memoria USB come prima.




- In qualsiasi momento è possibile convertire da **Device Library** a **OneLibrary** dal menu contestuale sotto il dispositivo di memoria USB nella Vista struttura.
- Il **OneLibrary** non può essere convertito su **Device Library**.
- Attenzione: se nel dispositivo di memoria USB c'è la **OneLibrary**, la conversione della **Device Library** sovrascriverà la **OneLibrary** attuale.

# Apparecchiatura DJ compatibile con la OneLibrary

Le librerie compatibili variano in base al modello di Apparecchiatura DJ.

Per conoscere quali librerie sono compatibili con i vari modelli di apparecchiatura DJ, vedere [qui](#).




## Due tipi di librerie sul dispositivo di memoria USB

All'interno del dispositivo di memoria USB coesistono due librerie: **OneLibrary** (la nuova libreria) e **Device Library** (la libreria tradizionale).



Il tipo di libreria usata dipende dal modello di apparecchiatura




# Tra i tipi di libreria ci potrebbero essere differenze

I due tipi di librerie sono gestiti separatamente.


Apparecchiatura DJ compatibile con **OneLibrary**: le playlist e le storie create con l'apparecchiatura DJ vengono salvate nella **OneLibrary**.

Apparecchiatura DJ compatibile con **Device Library**: le playlist e le storie create con l'apparecchiatura DJ vengono salvate nella **Device Library** tradizionale.



Il contenuto del dispositivo di memoria USB potrebbe sembrare differente, in base all'apparecchiatura DJ utilizzata.

Le storie o le playlists create sull'apparecchiatura DJ compatibile con **OneLibrary** non si visualizzano sull'apparecchiatura DJ compatibile con **Device Library** e viceversa.




# Procedura per rendere uguali i due tipi di libreria


## STEP 01

### Aggiornamento della collezione

Trasferire i punti cue ottimizzati e i Beat Grid modificati con l'apparecchiatura DJ per farli riflettere nella libreria di rekordbox.



Nella Vista struttura sotto Dispositivi, fare clic con il tasto destro sul dispositivo di memoria USB e selezionare [Aggiornare collezione].




## STEP 02

### Importazione della Playlist

Trasferire le playlist create con l'apparecchiatura DJ dal dispositivo di memoria USB su rekordbox.



Nella Vista struttura sotto Dispositivi, selezionare Playlists, fare clic con il tasto destro e selezionare [Importa la playlist].




Per impostazione predefinita, rekordbox importa automaticamente la storia.

## STEP 03

### Esportazione della Playlist

Con l'esportazione della playlist sul dispositivo di memoria USB si potrà creare la playlist su entrambi **OneLibrary** e **Device Library**.



All'interno di Vista struttura, selezionare la playlist desiderata da [Playlist], fare clic con il tasto destro e selezionare [Esporta la playlist].

