



Handleiding USB Export



Wat is een apparaat bibliotheek?


Device Library

Wanneer muziekstukken worden geëxporteerd vanuit rekordbox, wordt er een database aangemaakt op het USB-opslagapparaat met de afspeellijsten, cue-informatie en meer. Deze database wordt een **Device Library** genoemd.



OneLibrary*


Om nieuwe functies in toekomstige producten mogelijk te maken, heeft AlphaTheta een nieuwe exportdatabase gemaakt ter vervanging van de traditionele apparaatbibliotheek. Deze nieuwe database heet **OneLibrary**.



※Voorheen: Device Library Plus

Conversie van de traditionele Device Library naar OneLibrary


U kunt uw bestaande **Device Library** gemakkelijk converteren naar de **OneLibrary**-indeling. Installeer de nieuwste versie van rekordbox voor Mac/Windows en sluit uw USB-opslagapparaat aan. Volg de instructies in het venster om de conversie te voltooien. Eenmaal geconverteerd, kun je het USB-opslagapparaat op dezelfde manier blijven gebruiken.



- U kunt op elk moment converteren van **Device Library** naar **OneLibrary** via het contextmenu onder het USB-opslagapparaat in de Structuurweergave.
- **OneLibrary** kan niet worden geconverteerd naar **Device Library**.
- Let op: Als er een **OneLibrary** bestaat op het USB-opslagapparaat, zal het converteren van de **Device Library** de bestaande **OneLibrary** overschrijven.

Dj-apparatuur die compatibel is met OneLibrary


De compatibele bibliotheken variëren afhankelijk van het model dj-apparatuur. Bekijk [hier](#) welke bibliotheken compatibel zijn met welk model dj-apparatuur.



Twee soorten bibliotheken op een USB-opslagapparaat

Er bestaan twee bibliotheken naast elkaar op het USB-opslagapparaat: **OneLibrary** (een nieuwe bibliotheek) en **Device Library** (een traditionele bibliotheek).


 Het type bibliotheek dat wordt gebruikt, is afhankelijk van het model dj-apparatuur.



Er kunnen verschillen zijn tussen bibliotheektypen

De twee soorten bibliotheken worden apart beheerd.

Dj-apparatuur die compatibel is met **OneLibrary**: De afspeellijsten en geschiedenissen die zijn gemaakt met dj-apparatuur worden opgeslagen in **OneLibrary**.
Dj-apparatuur die compatibel is met **Device Library**: De afspeellijsten en geschiedenissen die zijn gemaakt met dj-apparatuur worden opgeslagen in de traditionele **Device Library**.



De inhoud van een USB-opslagapparaat kan er anders uitzien afhankelijk van de gebruikte dj-apparatuur.

De geschiedenissen of afspeellijsten die zijn gemaakt op dj-apparatuur die compatibel is met **OneLibrary**, worden niet weergegeven op dj-apparatuur die compatibel is met **Device Library**, en omgekeerd.




Stappen om twee types bibliotheek hetzelfde te maken


STEP 01

Verzameling bijwerken

Breng de verfijnde Cue-points en beat grids die zijn bewerkt met dj-apparatuur over naar de rekordbox bibliotheek.



Klik in de Structuurweergave onder Apparaten met de rechtermuisknop op het USB-opslagapparaat en selecteer [Verzameling bijwerken].




STEP 02

Afspeellijst importeren

Zet afspeellijsten die zijn gemaakt met dj-apparatuur over van een USB-opslagapparaat naar rekordbox.



Selecteer in de Structuurweergave onder Apparaten Afspeellijsten, klik met de rechtermuisknop en selecteer [Afspeellijst importeren].




rekordbox automatically imports history by default.

STEP 03

Afspeellijst exporteren

Als u een afspeellijst exporteert naar een USB-opslagapparaat, wordt de afspeellijst aangemaakt in zowel OneLibrary als Device Library.



Selecteer in de Structuurweergave de gewenste afspeellijst in de [Afspeellijsten], klik met de rechtermuisknop en selecteer [Afspeellijst exporteren].

