

AlphaTheta

Introducción a rekordbox



Acercas de este manual

Asegúrese de leer este manual antes de su uso. Este manual incluye información importante que debe entender antes de utilizar rekordbox.

- En este manual, los nombres de los botones y los menús mostrados en rekordbox se indican con paréntesis. (p.ej. [BPM], ventana [Colección])
- Tenga en cuenta que dependiendo de la versión del sistema operativo, los ajustes del navegador web, etc, es posible que la operación sea diferente de los procedimientos descritos en este manual.
- Tenga en cuenta que el idioma de la pantalla de rekordbox descrito en este manual puede ser distinto del idioma de sus pantallas.
- Este manual describe las funciones y operaciones de rekordbox ver. 7.0 o posterior. Si utiliza una versión de rekordbox anterior a la 7.0, descargue el manual correspondiente desde las FAQ del sitio web de rekordbox.
- Tenga en cuenta que la especificación, el diseño, etc. de rekordbox pueden modificarse sin previo aviso y pueden ser distintos de las descripciones proporcionadas en este manual.

Contenido

Acerca de este manual	2
Introducción	4
Acerca del plan de suscripción	4
Preparación de rekordbox	5
Instalación de rekordbox	5
Iniciar rekordbox.....	6
Configuración de rekordbox	12
Acerca de Prueba	15
Acerca de [INFO]	16
Modo EXPORT y modo PERFORMANCE	17
Acerca del modo EXPORT	17
Acerca del modo PERFORMANCE	18
Otros	19
Requisitos del sistema	19
ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE rekordbox.....	19
Entorno de comunicaciones en el ordenador.....	20
Formatos de archivo que se pueden cargar y reproducir	21
Medios compatibles (sistema de archivos)	23
Sitio de asistencia en línea	24
Exención de responsabilidad	25
Advertencia sobre los derechos de autor.....	26
Marcas comerciales y licencias.....	27

Introducción

rekordbox es un software compuesto que administra archivos de música y actuaciones de DJ.


Con este software de gestión de música, puede administrar archivos de música en ordenadores y dispositivos móviles (esto incluye análisis, cambio de ajustes, creación de archivos y guardado de historias de reproducción). Podrá realizar grandes actuaciones de DJ combinando archivos de música gestionados por rekordbox y equipos de DJ.


Acercas del plan de suscripción

Al contratar un plan de suscripción, puede disfrutar de actuaciones de DJ utilizando más funciones.

Para obtener información sobre funciones disponibles en cada plan de suscripción, consulte el sitio web de rekordbox.

rekordbox.com/es/plan/

Haga clic en  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir la ventana [Preferencias] y después haga clic en la categoría [PLAN] para revisar o modificar su plan de suscripción actual. Para más información, consulte “Activación del equipo con su plan de suscripción” (página 13).



Sugerencia

- Puede activar varios ordenadores y dispositivos móviles con una sola cuenta de AlphaTheta. Para obtener información sobre el número de ordenadores y dispositivos móviles que puede activar para cada plan de suscripción, consulte el sitio web de rekordbox.
- Incluso si no contrata un plan de suscripción, puede utilizar más funciones conectando equipos de DJ compatibles. Para más información, consulte “Acercas de autenticación con equipo de DJ (Hardware Unlock)” (página 12).

Preparación de rekordbox

Antes de utilizar rekordbox, tiene que instalarlo y realizar los ajustes.

Nota

- La “Tarjeta de licencia de rekordbox dj” incluida con los equipos de DJ comercializados en 2019 o antes no puede utilizarse.
(Se puede utilizar para activar rekordbox dj (modo PERFORMANCE) en la ver. 5 o anterior de rekordbox.)
Dependiendo del equipo de DJ, cuando lo conecte a su ordenador, puede utilizar funciones limitadas del modo PERFORMANCE. Para obtener más información, consulte página 12.

Instalación de rekordbox

Antes de instalar rekordbox, asegúrese de leer “ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE rekordbox” (página 19).

Si va a instalar rekordbox, utilice los siguientes procedimientos.

Para instalar o desinstalar rekordbox, tiene que iniciar sesión como administrador del ordenador. Tenga el nombre del administrador y la contraseña preparados antes de comenzar.

- 1 Inicie un navegador web en el ordenador, acceda al sitio web de rekordbox (rekordbox.com) y, a continuación, abra la página de descargas de rekordbox. Aparece información sobre cómo instalar rekordbox y cómo utilizar las funciones de rekordbox.
- 2 Haga clic en el botón para descargar.
- 3 Lea los términos del acuerdo de licencia de software con atención y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación [Acepto] para continuar.
- 4 Haga clic en [Descarga].
Se iniciará la descarga de rekordbox.
- 5 Haga doble clic en el archivo descargado para descomprimirlo.
- 6 Haga doble clic en el archivo descomprimido para iniciar el programa de instalación.
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar rekordbox.

Iniciar rekordbox

Antes de iniciar rekordbox, inicie sesión como administrador del ordenador.

Para utilizar rekordbox por primera vez, o si todavía no tiene configurada una cuenta de AlphaTheta para otra versión de rekordbox, se mostrarán las ventanas para configurar una cuenta de AlphaTheta. A continuación, con el ordenador conectado a Internet, inicie rekordbox y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer lo siguiente.

Si se ha instalado rekordbox ver. 5 o anterior, primero debe convertir una biblioteca utilizada con anterioridad para poder usarla. Para obtener más información, consulte “Actualización de rekordbox desde la versión 5 o anterior” (página 10).

Sugerencia

- Con el ordenador conectado a Internet, puede acceder al manual en línea y al sitio de asistencia desde el menú [Ayuda] de rekordbox.

Para Mac

Seleccione [Aplicaciones] en Finder, haga clic en la carpeta [rekordbox 7*] y, a continuación, haga doble clic en [rekordbox.app].


* Este número representa un número de versión.

Para Windows

Haga doble clic en el icono [rekordbox] (acceso directo) del escritorio.


Configuración de la cuenta AlphaTheta

- 1 Inicie rekordbox.
Aparece la ventana de configuración de cuenta de AlphaTheta.



Si ya ha configurado su cuenta de AlphaTheta para una versión anterior de rekordbox, esta ventana no aparecerá. Puede utilizar rekordbox sin procedimientos en esta sección.

- 2 Haga clic en [Crear una cuenta].




Preparación de rekordbox

- 3 Introduzca el nombre, la dirección de correo electrónico, la contraseña y el país.
Si quiere recibir correos electrónicos de AlphaTheta, marque la casilla.
- 4 Lea los términos del servicio y la política de privacidad y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación si está de acuerdo con los términos.
Si no está de acuerdo con los términos, no puede utilizar rekordbox.
- 5 Haga clic en [Register].
Se enviará un correo electrónico con más información sobre la configuración de la cuenta a la dirección de correo electrónico que introdujo.
Si no recibe el correo electrónico, compruebe la carpeta de spam del software de correo electrónico.
- 6 Complete la configuración siguiendo la información que aparece en el correo electrónico.
- 7 Vuelva a rekordbox, introduzca el nombre de la cuenta y la contraseña y, a continuación, haga clic en [Configurar].
rekordbox se puede utilizar haciendo clic en [Aceptar].

Introducción de la contraseña de administrador (Mac) / Permiso del control de cuenta de usuario (Windows)

Si utiliza un Mac, se le solicitará que introduzca una contraseña. Introduzca la contraseña del administrador de su Mac.

Si aparece el siguiente mensaje, haga clic en [Allow].




* Además de la carpeta “Descargas”, también puede ser la carpeta “Documentos”, la carpeta “Escritorio”, “Dropbox”, etc.

Si utiliza un ordenador con Windows, deberá decidir si permite que rbinit.exe realice cambios en su ordenador. Confirme el editor y haga clic en [Sí].


Nueva instalación o actualización de rekordbox desde la versión 6

Al iniciar rekordbox, aparecen varias ventanas. Compruebe su contenido y haga clic en [SIGUIENTE] para continuar.



Actualización de rekordbox desde la versión 5 o anterior

Si utiliza la biblioteca de rekordbox ver. 5 o anterior, deberá convertirla. (Puede crear una biblioteca vacía sin usar la biblioteca de la versión anterior de rekordbox.) Al iniciar rekordbox, aparece la siguiente ventana.



- 1 Haga clic en [SIGUIENTE].
- 2 Haga clic en [INICIO].
Se iniciará la conversión de la biblioteca.
Haga clic en [Iniciar rekordbox con una biblioteca vacía] si no utiliza la biblioteca de rekordbox ver. 5 o anterior.

Sugerencia

- Para cancelar la conversión de la biblioteca, haga clic en [CANCELAR]. Tendrá que convertir la biblioteca de nuevo.
- Incluso si cancela la conversión de la biblioteca o no convierte la biblioteca, puede convertirla posteriormente. Seleccione [Importar biblioteca de la versión 5 (o anterior)] desde [Biblioteca] en el menú [Archivo] en la parte superior de la pantalla.

Nota

- Si no hay suficiente espacio libre en el disco del ordenador, aparece una pantalla de error. Compruebe si hay espacio libre en su ordenador y, a continuación, haga clic en [Retry] para iniciar de nuevo la conversión de la biblioteca.
- La conversión de la biblioteca puede tardar unos minutos, y no puede utilizar rekordbox hasta que haya finalizado la conversión.

Si aparece la ventana [Seleccione su plan]

Choose your plan

Main features available by upgrading plans		Professional	Creative	Core	Free
Number of devices that can be activated		8	4	3	0
Comfortable music management	Collaborative Playlist	✓			✓*
	Collection Filter	✓	✓	✓	✓*
	Column View	✓			✓*
	DUAL PLAYER	✓	✓	✓	✓*
	Compatible with a wide range of music streaming services	✓	✓	✓	✓
Cloud music management	rekordbox Cloud Storage powered by Dropbox	5TB			
	Collection Auto Upload	✓			
	Device Library Backup	✓			
	CloudDirectPlay	✓	✓		
	Cloud Library Sync	✓	✓		
Advanced track analysis	Automatic detection of vocal position using AI technology	✓			
	Intelligent Cue Creation	✓	✓	✓	
	Cloud Analysis	✓	✓	✓	
Advanced DJ performance	Video performance	✓	✓		
	DVS control	✓	✓	✓	
	STEMS	✓	✓	✓	✓
Additional effects	RMX effects	✓	✓		
	DJM effects	✓	✓	✓	
Editing and recording	Editing tracks	✓	✓		
	Record and share DJ mixes	✓	✓	✓	

New subscription plans for rekordbox ver. 7

Click to proceed

Choose your plan

Haga clic en [Seleccione su plan] para abrir el sitio web de rekordbox (rekordbox.com), y contratar un plan de suscripción. Para obtener más información sobre planes de suscripción, consulte “Compara planes” en el sitio web de rekordbox.

rekordbox.com/es/plan/

Haga clic en [Haga clic para continuar] si ya ha contratado un plan de suscripción o no desea contratar uno.

Nota

- La información sobre la ventana anterior es solo un ejemplo. Para obtener información sobre servicios aplicables y precios reales, consulte el sitio web de rekordbox.

Configuración de rekordbox

- “Acerca de autenticación con equipo de DJ (Hardware Unlock)” (página 12)
- “Activación del equipo con su plan de suscripción” (página 13)
- “Instalación del controlador de audio” (página 14)
- “Configuración de salida de audio” (página 14)

Acerca de autenticación con equipo de DJ (Hardware Unlock)


Dependiendo del equipo de Pioneer DJ, cuando conecte el equipo de DJ al ordenador en que se instaló rekordbox, puede utilizar funciones limitadas, como grabación en modo PERFORMANCE y la función DVS, sin contratar un plan de suscripción. Para obtener más información sobre equipos de DJ compatibles, consulte el sitio web de rekordbox.


rekordbox.com/es/support/faq/v7/#faq_q700001

Consulte el Manual de instrucciones del equipo de DJ conectado.

Activación del equipo con su plan de suscripción

Al contratar un plan de suscripción, puede utilizar rekordbox en varios ordenadores iniciando sesión en ellos con la misma cuenta de AlphaTheta, y utilizar funciones limitadas.

Si el número de dispositivos que puede activarse no ha alcanzado el límite, el ordenador se activará automáticamente al iniciarse rekordbox. También puede activar o desactivar manualmente la activación con el selector [Active este ordenador] en la categoría [PLAN] de la ventana [Preferencias] que se abre la hacer clic en  en la parte superior derecha de la pantalla.



1. Cuenta AlphaTheta
2. Su plan de suscripción actual
3. Fecha de caducidad para su plan de suscripción actual
4. Historial para su plan de suscripción
5. Activar/desactivar.
6. Próxima fecha de facturación para su plan de suscripción actual
7. Haga clic aquí y seleccione lo siguiente.

[Cambiar/cancelar su plan]: Cambie o cancele su plan de suscripción.

[Buscar dispositivos activos]: Compruebe el estado de activación en otros ordenadores y dispositivos móviles.

Para obtener más información y ver las notas sobre un plan de suscripción, compruebe las FAQ proporcionadas en el sitio web de rekordbox.


Sugerencia


- Si utiliza la misma cuenta de AlphaTheta, puede activar varios ordenadores y dispositivos móviles con un solo plan de suscripción. El número de ordenadores y dispositivos móviles que puede activar es limitado según su plan de suscripción. Por tanto, si adquiere un nuevo ordenador y lo utiliza con rekordbox, desactive uno antiguo primero.

Instalación del controlador de audio

Al conectar un equipo de DJ al ordenador, aparece la pantalla de instalación del controlador. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del equipo de DJ.


Configuración de salida de audio

Haga clic en  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir la ventana [Preferencias] y después seleccione la interfaz de altavoz o audio en [Audio] en la categoría [Audio].



Acercas de Prueba


Al iniciar rekordbox con el plan Free, aparece la ventana [Prueba gratis de 30 días]. Haga clic en [Aceptar] para iniciar la Prueba.




Nota


- La Prueba solo puede usarse una vez.
Consulte las FAQ disponibles en el sitio web de rekordbox indicado a continuación.
rekordbox.com/es/support/faq/plans-7/#faq-q700040

Acercas de [INFO]

Haga clic en  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir la ventana [INFO].

Aparece la cuenta de AlphaTheta actualmente iniciada en la parte superior derecha de la pantalla. Puede cambiar la cuenta de AlphaTheta.



1. Aparece información del sitio web de rekordbox (rekordbox.com).
Al marcar la casilla [Mostrar solo al iniciar si hay nueva información disponible.] en la parte inferior de la pantalla, puede impedir que se muestre información al iniciar rekordbox si no hay información nueva.
2. Aparecen notificaciones personalizadas para el usuario.
Cuando se reciba una nueva notificación, aparecerá una insignia en el icono o la pestaña .
3. Aparece la cuenta de AlphaTheta.
Si hace clic aquí y selecciona [Cambiar cuenta], puede cambiar la cuenta de AlphaTheta.
Si hace clic aquí y selecciona [Cambiar perfil], puede cambiar la cuenta de AlphaTheta.

Modo EXPORT y modo PERFORMANCE

Modo EXPORT y modo PERFORMANCE

rekordbox proporciona dos modos para los preparativos para los ajustes y actuación de DJ.

Haga clic en [EXPORT] o [PERFORMANCE] en la parte superior izquierda de la pantalla para cambiar el modo.

Acerca del modo EXPORT

Al utilizar la serie CDJ/XDJ, rekordbox es compatible con actuaciones de DJ que utilizan formas de onda, cues, bucles, sincronización de ritmos, etc., analizando archivos de música antes de comenzar.



Puede disfrutar de varias actuaciones de DJ utilizando PRO DJ LINK añadiendo archivos de música, que se guardan en su ordenador y dispositivo de almacenamiento USB, a [Colección] de rekordbox y administrándolos.

Para obtener detalles de PRO DJ LINK, consulte “Uso con equipo de DJ (PRO DJ LINK)” del “manual de instrucciones de rekordbox” en el sitio web de rekordbox.

Contratando un plan de suscripción puede guardar archivos de música en un servicio de almacenamiento en la nube y compartirlos con otros dispositivos, lo que incluye información de la biblioteca como grids y cues.

Acerca del modo PERFORMANCE

Use el modo PERFORMANCE para actuaciones de mezcla de DJ en rekordbox. Puede disfrutar de actuaciones de DJ profesionales con hasta 4 decks, 16 muestreadores y varias funciones entre las que se incluye la función de efectos.



El modo PERFORMANCE tiene diferentes funciones* útiles para actuaciones de DJ, como la sincronización de la actuación con equipos de iluminación, el uso de archivos de música en streaming, la separación de voces y acompañamientos de un archivo de música, las mezclas compartidas en SNS, el almacenamiento en la nube de archivos de música e información de biblioteca para compartirlos con otros dispositivos, las listas de reproducción compartidas con otros usuarios o la memorización del patrón de ajuste de cue del usuario para definir cues automáticamente.

* Dependiendo de su plan de suscripción, es posible que algunas funciones no estén disponibles. Para obtener más información sobre planes de suscripción, consulte “Compara planes” en el sitio web de rekordbox.

rekordbox.com/es/plan/

Descargar e instalar sample pack

Puede descargar archivos de audio de “pack de muestras” que se pueden utilizar para el muestreador de rekordbox. Seleccione [Contenidos adicionales] > [Sample Pack] > [Descargar] del menú [Archivo] en la parte superior de la pantalla. Se iniciará la descarga. Una vez descargado, seleccione [Importar] y, a continuación, seleccione el archivo descargado. El archivo descargado se importará a rekordbox. Tras la importación, puede utilizar los archivos de audio para el muestreador.

Otros

Requisitos del sistema

La información más reciente (sistemas operativos compatibles, entorno de funcionamiento necesario, etc.) está disponible en el sitio web de rekordbox.
rekordbox.com/es/download/#system

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE rekordbox

Para ver el “ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE rekordbox”, consulte el sitio web de rekordbox.
rekordbox.com/es/download/

Entorno de comunicaciones en el ordenador

Dependiendo del software de seguridad usado en su ordenador y de los ajustes del sistema operativo, las comunicaciones con equipos de DJ o dispositivos móviles puede que se interrumpan. Si ocurre esto, será necesario verificar sus ajustes para los 4 programas siguientes, para asegurarse de que no estén bloqueados. La extensión del programa depende del sistema operativo del ordenador, p. ej., la extensión “.app” es para Mac y “.exe” para Windows:

rekordbox
edb_streamd
rbhttpserver
rbcloudagent.exe

Cuando se activa el uso compartido de la conexión a Internet del ordenador, puede que se produzcan problemas en las comunicaciones con otros ordenadores o unidades DJ conectadas a la LAN. Desactive el uso compartido antes de conectar el ordenador a la LAN.

- Mac: Abra [Preferencias del Sistema] y desmarque [Uso compartido de Internet] en [Uso compartido].
- Windows: Abra [Propiedades de conexión de área local], a continuación, en [Uso compartido], desmarque [Permitir a otros usuarios de la red conectarse mediante esta conexión a Internet del ordenador] en [Uso compartido de conexión a Internet].

Las comunicaciones con equipos de DJ o dispositivos móviles también se pueden interrumpir si la red (dirección IP, número de puerto, etc.) se ve restringida por un enrutador u otro aparato de comunicación.

Para conocer detalles de los aparatos de comunicación, software de seguridad y ajustes del sistema operativo, contacte con el fabricante respectivo o a su agente de ventas.

Formatos de archivo que se pueden cargar y reproducir

Los archivos que se pueden cargar y reproducir en rekordbox aparecen a continuación.

- Es posible que no se puedan leer ni reproducir archivos de música protegidos con copyright.
- Para ver los archivos de música (formatos de archivo) que pueden cargarse y reproducirse en equipos de DJ, consulte el manual de instrucciones del equipo de DJ.

Archivos de música

Archivo de música	Formatos compatibles	Método de codificación	Profundidad de bits	Velocidad de bits	Frecuencia de muestreo	Extensión de archivo
MP3	MPEG-1 AUDIO LAYER-3	CBR VBR	16 bits	32 kbps a 320 kbps	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	.mp3
	MPEG-2 AUDIO LAYER-3	CBR VBR	16 bits	16 kbps a 160 kbps	16 kHz 22,05 kHz 24 kHz	.mp3
AAC	MPEG-4 AAC LC	CBR VBR	16 bits	8 kbps a 320 kbps	16 kHz 22,05 kHz 24 kHz 32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	.m4a .mp4
WAVE		PCM sin comprimir	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.wav
AIFF		Sin comprimir PCM	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.aif .aiff

Archivo de música	Formatos compatibles	Método de codificación	Profundidad de bits	Velocidad de bits	Frecuencia de muestreo	Extensión de archivo
Apple Lossless		PCM comprimido	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.m4a
FLAC		PCM comprimido	16 bits 24 bits	—	44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 192 kHz	.flac .fla

■ Archivos de vídeo

- Extensión de archivo: mpg, mp4, m4v, avi (Windows)
- Formato de vídeo
 - Códec: h.264, mpeg-4, mpeg-2
 - Resolución de pantalla: hasta 1920 × 1080
- Formato de audio: LPCM (aiff), aac, mp3

Medios compatibles (sistema de archivos)

Tenga en cuenta que este rekordbox sólo puede escribir en las tarjetas de memoria SD y en los dispositivos USB (memoria flash o discos duros) que utilizan un sistema de archivos de los que aparecen en la tabla de abajo.

Medio de grabación	FAT16	FAT32	NTFS	exFAT	HFS	HFS+
Tarjetas de memoria SD	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A
Dispositivos de almacenamiento USB	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓

- Para saber qué equipos de DJ son compatibles con exFAT, consulte las FAQ disponibles en el sitio web de rekordbox a continuación.
rekordbox.com/es/support/faq/v7/#faq-q700010
- Consulte el manual de instrucciones de cada equipo de DJ para ver las tarjetas de memoria SD y dispositivos de almacenamiento USB (memoria flash y discos duros) compatibles con equipos de DJ.
- HFS+ está disponible para Mac.

Sitio de asistencia en línea

Antes de hacer preguntas relacionadas con los procedimientos de uso o problemas técnicos de rekordbox, lea este manual y verifique las FAQ proporcionadas en el sitio web de rekordbox.

- AlphaTheta Corporation recoge su información personal con los propósitos siguientes:
 1. Proveer asistencia al cliente relacionada con su producto adquirido
 2. Informarle por correo electrónico de asuntos relacionados con el producto y enviarle información de acontecimientos
 3. Para obtener información recogida por sondeos con fines de planificar productos
 - Su información personal se mantendrá estrictamente confidencial, cumpliendo así la política de privacidad establecida por nuestra compañía.
 - La política de privacidad de AlphaTheta Corporation puede verse en el sitio de asistencia en línea de rekordbox.
 - Cuando haga preguntas relacionadas con rekordbox, asegúrese de darnos a conocer el tipo de su ordenador y sus especificaciones (CPU, memoria instalada, otros periféricos conectados, etc.), el sistema operativo y la versión usada, así como también información concreta del problema pertinente.
 - Para consultar la configuración de su ordenador con dispositivos periféricos que no sean AlphaTheta Corporation
- y para obtener la asistencia técnica correspondiente, póngase en contacto con el fabricante o vendedor.
- Se prevén actualizaciones de la versión para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de rekordbox. Los programas actualizados estarán disponibles para descargarlos en el sitio de asistencia en línea de rekordbox. Le recomendamos encarecidamente que compruebe las actualizaciones para disponer siempre de la última versión de rekordbox.

Exención de responsabilidad

Tenga en cuenta que AlphaTheta Corporation no acepta ninguna responsabilidad por la legalidad, moralidad o fiabilidad del funcionamiento en lo que se refiere al uso de rekordbox por parte de los clientes. Puede que se produzcan problemas con el funcionamiento de rekordbox debido al entorno de operación del ordenador del cliente y a rekordbox, así como conflictos con otro software.

Tenga en cuenta que AlphaTheta Corporation no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de información registrada. Tome notas por separado de la información que ha registrado y guárdela en un lugar seguro.

Advertencia sobre los derechos de autor

El uso de rekordbox tiene restricciones en lo que concierne a la reproducción y la copia de contenidos de música protegidos por derechos de autor.

- El programa puede no funcionar bien si el medio grabado tiene incrustados datos de encriptación para protección contra la copia.
- La reproducción, los análisis y otras operaciones pueden detenerse si se detecta que el medio grabado tiene incorporados datos de encriptación para protección contra copia.

El material que usted grabe será para su propio disfrute, y no podrá ser usado con otros fines sin el permiso del propietario de los derechos de autor.

- La música grabada de CD y de otros medios puede estar protegida por las leyes de los derechos de autor de países individuales, así como también por convenios internacionales. Usted es el responsable exclusivo de usar legalmente las grabaciones que haga.
- Cuando utilice música que haya sido descargada por Internet, la persona que haya descargado la música será la responsable de usarla en conformidad con su contrato con el sitio de donde fue descargada la música.

Marcas comerciales y licencias

- rekordbox™ es una marca comercial o marca comercial registrada de AlphaTheta Corporation.
- PRO DJ LINK™ es una marca comercial o marca comercial registrada de AlphaTheta Corporation.
- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países y regiones.
- Intel® es una marca comercial registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- ASIO es una marca comercial o una marca comercial registrada de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Otros nombres de productos, tecnología y compañías, etc. mencionados aquí son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

©2024 AlphaTheta Corporation.